

BOSMA

EX



Installation

1. Descriptif



2. Dans la boîte



Caméra de sécurité x 1

Foret de 5mm x 1

Clé Allen x 1

Adaptateur électrique x 1



Sticker d'installation x 1

Cable d'alimentation (7m) x 1

Clips pour cable x 6




Chevilles x 9

Vis x 9

Avertissement : Des cordons d'alimentation plus longs peuvent provoquer une chute de tension importante, empêchant la caméra de s'allumer ou de mal fonctionner. Nous vous recommandons fortement d'utiliser uniquement l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation inclus.

3. Les outils dont vous aurez besoin



Perceuse

(Vous pourriez avoir besoin d'un perceuse à percussion pour les murs de briques ou de béton)



Marteau



Crayon



Tournevis

4. Installation - EX

Nécessaire:

Une alimentation: électrique: AC 100-240V, 50/60Hz

Note: Bien que l'EX Pro dispose d'une batterie de secours qui peut alimenter la caméra pendant une courte période après son débranchement, l'EX n'est pas une caméra alimentée par batterie et doit être connectée à une prise de courant.

Ressources utiles supplémentaires:

1. Pour visualiser un didacticiel d'installation vidéo et pour d'autres ressources, veuillez visiter EX Pro page d'assistance :

<https://www.bosmasmarthome.com/support/ex/>

2. Pour plus d'aide à l'installation et des questions générales, veuillez vous rendre sur la page des FAQ d'EX Pro :

<https://www.bosmasmarthome.com/faqs/ex/>

4.1 Installation de l'APP

Il est fortement recommandé d'ajouter la caméra dans l'application Bosma avant son installation physique. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour configurer la caméra dans l'application.

1. Téléchargez l'APP "BOSMA" sur Google Play ou sur l'App Store.



2. Placez votre caméra EX Pro près de votre routeur et connectez-la à l'alimentation. Attendez environ 30s jusqu'à ce qu'elle dise "en attente de connexion".

- Si vous n'avez pas entendu le message vocal, veuillez réinitialiser la caméra. Pour réinitialiser, appuyez rapidement 5 fois sur le bouton SYNC situé sous le socle de la caméra. Vous devriez entendre la caméra dire « réinitialisation du système ».

3. Une fois l'installation de l'APP effectuée, lancez la. Connectez vous alors à votre compte BOSMA si vous en avait déjà un ou créez en un.

4. Cliquez sur le bouton "+" dans le coin supérieur droit de l'écran.

5. Sélectionnez « EX Pro » et suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

4.2 Installation de la caméra

Veillez vous assurer que le signal Wi-Fi est suffisamment fort à l'emplacement d'installation de la caméra. Vous pouvez vérifier la force du signal Wi-Fi dans l'application après avoir ajouté EX dans l'application.

1. Décollez l'autocollant d'installation. Collez l'autocollant d'installation sur le mur. Si vous faites passer le câble d'alimentation au travers d'un mur vers une prise intérieure, ajustez l'orientation de l'autocollant pour obtenir la direction de sortie souhaitée pour le câble d'alimentation.



2. Utilisez le foret de 5 mm pour percer 3 trous aux endroits indiqués sur l'autocollant.




3. Insérez les chevilles en plastique dans les 3 trous. Si nécessaire, utilisez un marteau pour les tapoter doucement jusqu'à ce qu'elles affleurent le mur.



4. Connectez le câble d'alimentation au connecteur de l'extension de l'adaptateur secteur.

Remarque : le connecteur illustré ci-dessous est étanche. Cependant, assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement protégé pour éviter des infiltrations d'eau.



5. Tournez la plaque de montage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer de la caméra.



(1) Option d'installation 1 : si vous allez raccorder le câble d'alimentation à une prise de courant extérieure, suivez les étapes 6 à 10 ci-dessous.

6. Retirez le papier de l'adhésif de la plaque de montage.



7. Placez la plaque de montage sur le mur. Assurez-vous que le sens de la rainure du câble correspond à celui de l'autocollant. Utilisez les vis pour fixer la plaque de montage au mur.



8. Placez la caméra sur la plaque de montage. Ajustez l'orientation de la caméra afin qu'elle couvre la zone que vous souhaitez surveiller, puis serrez le bouton pour la fixer.



9. Branchez le câble d'alimentation sur la caméra. Il est recommandé de définir l'itinéraire du câble de la prise de courant à la caméra de manière à laisser un peu de mou à chaque extrémité.



10. Utilisez les serre-câbles pour fixer le câble au mur. Pour installer un serre-câble, utilisez le foret fourni pour percer un trou, insérez un ancrage en plastique, enroulez le serre-câble autour du câble et utilisez une vis pour fixer le clip.



(2) Option d'installation 2 : si vous faites passer le câble d'alimentation au travers d'un mur jusqu'à une prise de courant intérieure, suivez les étapes 11-16 ci-dessous.

11. Si vous faites passer le câble d'alimentation au travers d'un mur, avant d'installer la plaque de montage, assurez-vous de laisser un morceau de câble suffisamment long pour permettre la connexion à la caméra sur le côté extérieur du mur.




12. Retirez le papier de l'adhésif de la plaque de montage.



13. Placez la plaque de montage contre le mur. Assurez-vous que le câble s'insère bien dans la rainure de la plaque de montage.



14. Puis, utilisez les vis pour fixer la plaque de montage au mur.



15. Placez la caméra sur la plaque de montage. Ajustez l'orientation de la caméra afin qu'elle couvre la zone que vous souhaitez surveiller, puis serrez le bouton pour fixer la caméra.



16. Enfin, branchez le câble sur la caméra.



Attention! : Assurez-vous que la caméra est installée à la verticale. Si elle est installée à l'envers ou horizontalement, la caméra peut ne pas être résistante aux intempéries et certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner correctement.

Correct



Incorrect



Incorrect





Customer service/ Service Client
Ce produit est distribué en
France par la société BATILEC

✉ Contact@batilec.fr

🌐 www.batilec.fr

* Les instructions d'installation sont sujettes à modification
sans préavis, veuillez trouver la dernière version sur
www.bosmasmarthome.com